

FAQ 2

è vero che **TUTTI** i comuni waterstop
in bentonite **di tipo estruso**

devono essere
incollati



fig 14

Le prescrizioni di montaggio del waterstop
in bentonite di tipo estruso più diffuso sono:

- Si monta per INCOLLAGGIO
- È necessario un adesivo per il fissaggio al calcestruzzo.
- Non deve essere fissato soltanto con mezzi meccanici (leggi chiodi) che si possono usare ma sempre unitamente all'adesivo.
- Fare il possibile sempre, per non gettare il calcestruzzo sul waterstop e per evitare che il vibratore ne venga a contatto
- Non montare su superfici bagnate; prevedere una protezione se esiste il rischio di bagnatura prematura (prima del getto del calcestruzzo)
- Se avviene l'espansione prematura, sostituire il waterstop

© Copyright 2002 BELLCAST srl - Verona

BASSO

INDIETRO

16

AVANTI

INDIETRO

16

AVANTI

ALTO